

# 10101 AV 機器 取扱説明書

## 機器詳細



壁面に接続端子があります

電源ボタン。  
プロジェクターに向けて操作。  
**OFF時は2回押す。**

壁面接続端子

