

講義机のキャスターロック・解除手順

①後輪キャスターにキャスターをロックする為のストッパーが付いています。



●写真は後輪キャスターロック時の写真です。

②ストッパーを一度押して頂くと後輪キャスターのロックが解除されます。



●写真は後輪キャスターロック解除時の写真です。

再度キャスターをロックする際の手順は解除の逆手順となります。

※机を移動する際の注意事項

授業終了後は、移動した机をもとの位置に戻してください。床の灰色ラインが目印になります。



講義機のキャスターロック・解除手順

①後輪キャスターにキャスターをロックする為のストッパーが付いています。



●写真は後輪キャスターロック時の写真です。

②ストッパーを一度押して頂くと後輪キャスターのロックが解除されます。



●写真は後輪キャスターロック解除時の写真です。

再度キャスターをロックする際の手順は解除の逆手順となります。

※机を移動する際の注意事項

授業終了後は、移動した机をもとの位置に戻してください。